

Mode d'emploi Montre vibrante Météor

Réf. : 213901 (noir), 213902 (bleu), 213903 (rouge)



La montre vibrante Météor a été conçue pour être d'un emploi simple. Elle indique l'heure par des vibrations inaudibles et discrètes.

Elle comporte 3 boutons:

- le bouton **H** pour les heures
- le bouton **DM** pour les dizaines de minutes
- le bouton **M** pour les minutes

Indication de l'heure

- une brève pression sur le bouton **H** interroge l'heure
- une brève pression sur le bouton **DM** interroge les dizaines de minutes
- une brève pression sur le bouton **M** interroge les minutes

Une courte vibration indique 1 unité et une longue vibration indique 5 unités.

L'indication des heures va de 1 à 12, celle des dizaines de minutes de 0 à 5 et celle des minutes de 0 à 9.

Exemples:

- ▶ 3 courtes vibrations indiquent 3h ou 30 minutes ou 3 minutes selon le bouton pressé
- ▶ 1 longue vibration indique 5h ou 50 minutes ou 5 minutes selon le bouton pressé
- ▶ 2 longues vibrations suivies de 2 courtes vibrations indiquent 12h
- ▶ aucune vibration indique 0 dizaine de minutes ou 0 minute selon le bouton pressé

L'ordre d'interrogation est sans importance.

- ▶ Vous pouvez par exemple interroger uniquement les dizaines de minutes, puis les minutes.

Réglage de l'heure

- une pression prolongée sur le bouton **H** permet le réglage de l'heure
- une pression prolongée sur le bouton **DM** permet le réglage des dizaines de minutes
- une pression prolongée sur le bouton **M** permet le réglage des minutes

La pression doit se prolonger au-delà d'une longue vibration qui indique l'entrée en mode de mise à l'heure. Les courtes vibrations qui suivent comptent chacune pour 1 unité et règlent la montre jusqu'au relâchement du bouton.

Exemples:

- ▶ Pour régler l'heure à 9 heures, effectuez la pression prolongée jusqu'à ce que vous ayez ressenti la longue vibration suivie de 9 courtes vibrations. Puis relâchez le bouton.
- ▶ Pour régler les dizaines de minutes à 0, effectuez la pression prolongée jusqu'à ce que vous ayez ressenti la fin de la longue vibration. Puis relâchez le bouton.

L'ordre de mise à l'heure est sans importance.

- ▶ Vous pouvez par exemple régler uniquement les minutes sans que les autres réglages ne soient affectés.

Changement de pile

La pile aura une durée de vie qui dépend de l'utilisation de votre garde-temps (2 à 5 ans).

Utilisez uniquement des piles de type Energizer 357 ou équivalent.

Faites de préférence changer votre pile par un horloger spécialisé.

Garantie

Le garde-temps ALEXANDRAVISION est garanti 2 ans. Cette garantie couvre tous les défauts de fabrication.

Elle ne couvre pas l'usure normale des matières dont il est constitué, ni les dommages dus à une utilisation anormale, ni la pile.

Le garde-temps ALEXANDRAVISION est étanche. Vous pouvez le nettoyer avec un linge humide mais ne le plongez pas dans l'eau.

Les pendentifs ne sont pas étanches.